



1. CONTENIDO DE LA CAJA Y PREPARACIÓN DE LA GRÁFICA

CONTENIDO DE LA CAJA


Abra la bolsa, compruebe el contenido de la bolsa y saque todas las piezas con cuidado. Para montar el X-banner, primero debe fijar cuatro ojales en las esquinas gráficas.



FIJACIÓN DE LA GRÁFICA MEDIANTE OJALES



2. MONTAR LA ESTRUCTURA DEL X-BANNER Y LA FIJACIÓN DE LA GRÁFICA



* Recomendamos el uso de un contrapeso (no incluido) para ganar más tensión y estabilidad.