



1. CONTENIDO DE LA CAJA Y PREPARACIÓN DE LA GRÁFICA

CONTENIDO DE LA CAJA

Abra la bolsa, compruebe el contenido de la bolsa y saque todas las piezas con cuidado. Para montar el X-banner, primero debe fijar cuatro ojales en las esquinas gráficas.






x1



x2

FIJACIÓN DE LA GRÁFICA MEDIANTE OJALES



2. MONTAR LA ESTRUCTURA DEL X-BANNER Y LA FIJACIÓN DE LA GRÁFICA

